Configuración

Lector Códigos de Barras - Metrologic MS-9520 RS-232

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector:

Recall Defaults