

Configuración

Lector de Códigos de Barras Newland HR-22

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector para trabajar con Tykhe Gestión:



1103222



Configuración Lectores Newland HR-22
