

Configuración para Tykhe Gestión

V. Octubre 2022

Lector de Códigos de Barras Honeywell Voyager 1400g2D / 1450g2D

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector para trabajar con Tykhe Gestión:



DEFAULT;PWRNOL50;TR..

Configuración Lectores Voyager 1400g2D / 1450g2D
