

Configuración para Tykhe Gestión

Lector Códigos de Barras - **Honeywell** 1200g - USB

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector:



Configuración Lector Honeywell 1200g - USB