

## Configuración para Tykhe Gestión

---

### **Lector Honeywell HF680 R1 2D (Parámetro Turbo activo) V.1**

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector para trabajar con Tykhe Gestión:



DEFAULT;DECLDI1;TER..