

# Configuración

---

## Lector Códigos de Barras - **Honeywell**7190g - USB

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector:



Configuración Lector Honeywell 7190g - USB