

Configuración Octubre 2022

Lector de Códigos de Barras Genesis 7580g

Lea los siguientes códigos en el orden que se muestran para configurar el lector.
Para una mejor lectura doble la hoja de forma que solo se muestre frente al lector
un código a leer:



DEFAULT;KBDCTY10;KB..

Configuración Lector Genesis 7580g
